

打印机安装操作说明



1、打印机连接配套数据线(数据线需要原配,不可窜用)



2、打印机数据线连接主机



3、按打印机按键"POWER", 蓝灯亮说明打印机起动好。



4、打开主机,进入"测量"检测完成后自动打印



备注: (无需按键 "FEED", 出厂前设定好。